

Mechanische Eigenschaften			
Maximale Belastbarkeit			
Angaben ohne Sicherheitsfaktor	Belastungsrichtung		
Berechnungsbeispiele			
→ siehe Betriebsanleitung	GN 239.6	2100 N	2800 N
	GN 239.7	4500 N	7600 N
Befestigung	von vorne, mit Senk- oder Zylinderschrauben, z.B. DIN 7991 / DIN 912 von hinten, mit Sechskantschrauben oder Muttern, z.B. DIN 933 / DIN 934		
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	5 Nm (Schrauben und Muttern M6)		
Schutzart	IP67	nach EN 60529	
Schaltprinzip, Kontaktöffnung	Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend		nach IEC 60947-5-1, K
Kontaktwerkstoff	Silberlegierung Ag 999		
Schaltwegdiagramm (Schema)	Die Schaltpunkte sind um bis zu 4° in Richtung 0° justierbar. → siehe Betriebsanleitung		
max. Betätigungshäufigkeit	1200 / Stunde	nach IEC 60947-5-1	
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶ Schaltspiele	nach IEC 60947-5-1	
Betätigungsgeschwindigkeit	min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde		

Elektrische Eigenschaften			
Gebrauchskategorie	nach IMQ	DC 13: 24 V DC / 2 A (Stecker) AC 15: 400 V AC / 4 A / DC 13: 250 V AC / 0,3 A (Kabel)	nach EN 60947-5-1 nach EN 60947-5-2
	nach UL	Stecker - C 300 / Q 300: AC / DC Steuersignale 24 V / 2 A Stromkreise der Klasse 2 Kabel - C 300: 240 Vac / 0,75 A / Q 300: 250 Vdc / 0,27 A / therm. Strom 2,5 A	
Kontakte, Anschlussart	8-poliger Stecker M12 oder Kabel mit 2 m oder 5 m Länge	Kennziffer 1 	Kennziffer 2
Stecker- und Kabelbelegung			1 - rot 2 - rosa 3 - braun 4 - grau 5 - gelb 6 - blau 7 - grün 8 - weiß
Kabeltyp	UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22		
Kurzschlussstrom	1000 A	nach IQM	
Bemessungsisolationsspannung	30 V AC/DC (Stecker) und 400 AC (Kabel)		
Kurzschlusschutz	4 A, 500 V, Typ gG		
Umgebungstemperatur	- 20 °C ... + 80 °C		
Verschmutzungsgrad, extern	3	nach EN 60947-5-1	
Gebrauchsdauer (T_M)	20 Jahre	nach EN ISO 13849-1	
Anzahl von Zyklen (B10 d)	2 000 000	nach EN 61820-2	

Zulassungen, Konformitäten, Anwendbarkeit			
Niederspannungsschaltgeräte CE-Kennzeichnung IMQ: CA02.04800 UL: E 360222			
Sicherheitsapplikationen	bis SIL 3 / PL e	EN 60947-1/2007 EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009 nach EN ISO 13849-1	

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 239.6. Sie ist jedem Scharnier beigelegt und kann auch unter „www.ganternorm.com“ unter „Service“ als PDF heruntergeladen werden.

Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.