

Montagehinweise

Vor der Montage des Stellungsanzeigers ist für die Drehmomentabstützung maschinenseitig eine Aufnahmebohrung nach nebenstehender Zeichnung anzubringen.

Mittels **Reduzierbuchsen GN 952.1** (→ *Seite 412*), kann die Hohlwelle (mit Bohrung 14 H7) des Stellungsanzeigers an den Spindel-Durchmesser angepasst werden.

Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen **Drehknöpfe GN 957** (→ *Seite 413*) zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.


Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und die Druckschraube in der Hohlwelle.

Mit **Klemmplatten GN 954.7** (→ *Seite 414*), können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

GN 954.1

Zwischenplatte

für Stellungsanzeiger GN 954 / GN 954.2, Kunststoff



Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, matt
- RoHS

Hinweis

Die Zwischenplatte GN 954.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 954 / GN 954.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen.

Die Vierkantbohrungen dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.

siehe auch...

- Stellungsanzeiger GN 954 (Hohlwelle Stahl) → Seite 398
 - Stellungsanzeiger GN 954.2 (Hohlwelle Edelstahl) → Seite QVX

Bestellnummer

GN 954.1



G