



## Konstruktions- und Montagehinweise

Auswahl der Bolzenlänge:

$$l \geq s + b + 15$$

Abstand Auflagefläche Sterngriff – Querstift Türriegel:

$$f = s + b + 8,5$$

s = Türbreite

b = Zargenbreite

Zur einfacheren Montage ist im Türriegel die Querbohrung zur Aufnahme des Spannstiftes bereits vorhanden. Der Spannstift wird mitgeliefert.

Bei Türbreiten  $\leq 5$  empfiehlt sich die Verwendung einer Führungsbuchse GN 118.1

Sie besteht aus einer Buchse und einer Sechskantmutter aus verzinktem Messing, sowie einer Fächerscheibe.

Nicht verwendbar sind Führungsbuchsen GN 118.1 für Bolzen mit Länge  $l = 24$  mm

Bestellbezeichnung

**Führungsbuchse GN 118.1**

